

# BEHANDELINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR LVT VLOEREN



ASPECTA® ONE vloerbedekking is voorzien van een high performance UV-drogende en keramische geparelde coating van urethaan die het onderhoudsproces in commerciële omgevingen vereenvoudigt voor de eindgebruiker. Elk type vloerbedekking moet regelmatig worden behandeld voor een optimale uitstraling en veel problemen kunnen worden voorkomen voordat ze ontstaan. Welk deel van de vloer wordt gebruikt, op welke manier en hoe vaak bepaalt de aard en frequentie van het onderhoud. Het goed reinigen, behandelen en onderhouden van uw ASPECTA® ONE vloer is essentieel voor een aantrekkelijke uitstraling. Deze instructies helpen u om uw ASPECTA® ONE vloer in een perfecte staat te houden en de levensduur ervan te verlengen

## AANBEVOLEN WERKWIJZEN VOOR HET BEHANDELEN VAN DE VLOER

- Veeg of stofzuig de vloer elke dag, maar gebruik alleen stofzuigers zonder klopper.
- Leg bij alle ingangen deurmaten om te voorkomen dat vuil en kleine steentjes in de vloer worden gelopen.
- Om inkepingen en krassen te voorkomen, is het raadzaam om de poten van zware meubels en apparaten van glas, plastic of ander materiaal te voorzien van een beschermingslaagje dat geen vlekken achterlaat met een diameter van ten minste 5 cm. Voorzie draaibare bureaustoelen van brede zwenkwielletjes (dubbel zwenkwiel, type W, soft). Vervang doppen met een kleine diameter onder de poten van andere verschuifbare meubels door glijders van vilt of zacht plastic met een draagoppervlak met een diameter van minimaal 2,5 cm.
- Gebruik bij het verplaatsen van zware meubels of apparaten altijd passende hulpmiddelen om beschadiging van de vloer te voorkomen.
- Gebruik voor ASPECTA® ONE vloeren nooit vloerpads of borstels die grover zijn dan de rode met 3M-vloerpads vergelijkbare pads (zie Onderhoudsprocedures).
- Bescherm uw vloer tegen schroeiplekken. LVT vloeren van ASPECTA® kunnen beschadigd raken door plekken die zijn veroorzaakt door brandende sigaretten, lucifers of andere zeer hete voorwerpen.
- Zet de vloer niet onder water en laat er ook niet regelmatig water op staan.
- Gebruik deurmaten met latex aan de onderkant in plaats van rubber. Bepaalde samenstellingen met rubber kunnen permanente vlekken op vinyl achterlaten.

- Gebruik alleen reinigingsproducten die geschikt zijn voor LVT vloeren met een urethaan coating.
- Alle ASPECTA® ONE vloeren zijn goed bestand tegen vlekken en raken niet meteen beschadigd als erop gemorst wordt. Wel is het raadzaam om morsvlekken meteen te verwijderen. Hoe langer gemorst materiaal op de vloer blijft liggen, hoe groter het risico dat een vlek niet meer verwijderd kan worden. Neem voor meer informatie over hoe en met welke producten een bepaalde vlek het best kan worden verwijderd contact op met de ASPECTA® customerservice via +31 (0) 881 662550.
- Voorkom dat de vloer gedurende langere periodes wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Sluit tijdens de piekuren van de zon het best de gordijnen of jaloezieën. Door langdurig direct zonlicht kan de vloer verkleuren, terwijl hoge temperaturen ertoe kunnen leiden dat tegels of planken uitzetten.

## ONDERHOUDSPROCEDURES

**1. Veiligheid:** Gebruik bij nat onderhoud altijd waarschuwborden en voorkom dat er over de vloer wordt gelopen wanneer deze nog niet volledig droog is. Wees altijd voorzichtig en volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de elektrische apparatuur.

### 2. Eerste onderhoud van een nieuw gelegde vloer

- 2.1 Laat de lijm vóór nat onderhoud ten minste 48 uur uitharden.
- 2.2 Verwijder los vuil, stof, kleine steentjes en afvalresten grondig met een bezem, zwabber of stofzuiger
- 2.3 Verwijder opgedroogde lijmresten op de vloerbedekking met een lijmverwijderaar of terpentijn en een schoon, niet-pluizend doekje. Zorg dat er niet te veel oplosmiddel op het vinyl achterblijft of in de naden van de vloer dringt.  
**Let op: BRENG OPLOSMIDDEL NOOIT DIRECT IN CONTACT MET DE VLOER.**
- 2.4 Maak de vloer na 48 uur schoon met een vochtige dweil en een neutraal reinigingsmiddel.
- 2.5 Schrob de vloer indien nodig met een schrobmachine of een eenschijfsmachine (300 omw/ minuut of minder) en een neutraal reinigingsmiddel. Bereken de juiste verdunningsfactor en gebruik de juiste borstel of pad. Plaats een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode of witte pad op de padhouder en verdeel het oplosmiddel gelijkmatig over de vloer.
- 2.6 Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en laat de vloer volledig drogen.

# BEHANDELINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR LVT VLOEREN VAN ASPECTA®



## BEHANDELING EN ONDERHOUD

**1. Vlekken verwijderen** Probeer hardnekkige vlekken op een ONE vloer van ASPECTA® altijd eerst te verwijderen met een mild middel, zoals een neutraal reinigingsmiddel. Wanneer dit niet werkt, gebruik dan terpentine. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen, zoals verfverdunner of zuivere aceton. Deze maken het vinyl zacht en beschadigen het oppervlak blijvend. Probeer extreem hardnekkige vlekken, zoals verf, inkt van watervaste stiften en kleurstoffen, met een aceton houdende nagellakremover (geen zuivere aceton) en een zacht doekje weg te wrijven. Reinig na het weghalen van moeilijk te verwijderen vlekken het oppervlak met schoon water. Schade door het gebruik van zuivere oplosmiddelen valt NIET onder de garantie. Probeer agressievere reinigingsmiddelen altijd eerst op een reststukje of op een plek die niet opvalt.

### 2. Dagelijks onderhoud

- Houd deurmatten schoon, zodat er geen kleine steentjes, zand en ander vuil naar binnen worden gelopen die de vloer kan beschadigen.
- Verwijder los vuil, stof, kleine steentjes en afvalresten die vastplakken of de vloer kunnen beschadigen grondig met een bezem, zwabber of stofzuiger (zonder klopper).
- Gemorst materiaal dient onmiddellijk te worden verwijderd. Verwijder vlekken met een neutraal reinigingsmiddel of met een speciale dweil.
- Maak de vloer regelmatig schoon met een vochtige dweil en een neutraal reinigingsmiddel.

### 3. Periodiek onderhoud

- Boen de vloer indien nodig met een schrobmachine of een eenschijfsmachine (300 omw/ minuut of minder) en een neutraal reinigingsmiddel. Bereken de juiste verdunningsfactor. Plaats een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode of witte pad op de padhouder en verdeel het oplosmiddel gelijkmatig over de vloer.
- Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en laat de vloer volledig drogen.

### 4. Sprayreinigen

1. Reinig de vloer na het voltooien van stap 2.1 en 2.2 van de instructies voor het eerste onderhoud voor een nieuw gelegde vloer met een neutraal reinigingsmiddel dat in de juiste verhouding is verdund. Plaats een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode of witte pad op de padhouder en verdeel het oplosmiddel gelijkmatig over de vloer om vuil te verwijderen en een goede adhesie te bevorderen.
2. Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en laat de vloer volledig drogen.
3. Sproei telkens met een sproeifles lichtjes vloerfinish of een sprayreinigingsproduct op een klein oppervlak (3 m x 3 m). Boen de vloer daarna met een schrobmachine of een eenschijfsmachine (300 omw/ minuut of minder) voorzien van een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad. Volg de instructies van de fabrikant.
4. Voer het dagelijks en periodiek onderhoud uit volgens bovengenoemde instructies.
5. Gebruik vóór het toepassen van een boenmiddel altijd eerst een schrobmachine.

### 5. Complete reiniging en herstel

Wanneer regelmatig schoonmaken niet meer het gewenste effect oplevert, moet de vloer misschien een keer grondig worden gereinigd met een wasstripper en opnieuw worden behandeld.

1. Pas de wasstripper toe volgens de instructies van de fabrikant.
2. Gebruik een machine met een laag toerental (300 omw/ minuut of minder) en boen de behandelde vloer met een borstel of een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad.
3. Verwijder de vuile wasstripper met een natzuiger of met een schone dweil. Wanneer de vloer begint te drogen, moet er eventueel schoon water op de stripperoplossing worden gespreid om deze te verwijderen.
4. Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en laat de vloer volledig drogen.
5. Begin daarna opnieuw en volg de stappen voor het aanbrengen van een vloerfinish.

**Let op:** Gebruik nooit een borstel of pad die grover is dan de met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad. Blauwe, groene, bruine en zwarte pads beschadigen het oppervlak van de vloer.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar [customerservice@aspectaflooring.com](mailto:customerservice@aspectaflooring.com) of neem contact op met de customerservice via nummer +31(0)881 662550 (maandag t/m vrijdag).